

アルコール テスター

お酒と 楽しく付き合しましょう

お酒の飲み過ぎをチェックして健康管理をサポートするアルコールテスター。息を吹きかけるだけで、呼気中に含まれるアルコール量と血液中の濃度が表示されます。

お酒を飲んだ後や翌朝に、簡単チェック!

- STEP 1** 電源ボタンを押して、約9秒待つ。
- STEP 2** 吹込口より約3cm離れた所から息を吹きかける。
- STEP 3** 呼気中に含まれるアルコール量が20段階で表示されます。



判定表示 (一般的な症状)

0.05mg/l 0.10~0.20mg/l 0.25~0.30mg/l 0.40~0.50mg/l

飲みはじめ

酔いはじめ

微 酔

飲み過ぎ

● 顔や皮膚が上気する。
● 気分爽快で気持ちよい。

● 多動・多弁になる。
● 適当に酔ってよい機嫌になる。

● 腹をたてやすくなる。
● 感情の抑制がなくなる。

電源

単4電池×2本 (別売)

アルコール度測定能力

呼気1ℓ 中含有量をmg表示
0.00~0.95mg/l (20段階)
血中アルコール濃度を%表示
0.00%~0.19% (20段階)

商品サイズ

95×35×18mm

スタビリティ アルコールテスター

【本体価格 2,800円】

(税込) **2,940円**



ポケットサイズで
いつでもどこでも手軽に計測!

※このアルコールテスターは、飲酒運転の可否を判断するものではありません。

お酒の適正量は 人それぞれ違います。

お酒を飲む

肝臓でアルコールが分解され、
悪酔いの原因アセトアルデヒドに。

アセトアルデヒドが、ALDHによって
水と酢酸に分解され、尿や汗、
呼気になって体外に放出されます。

ALDH(アルデヒド脱水素酵素)の量は、
人によっても違うので、
それがお酒の適正量に関係してきます。

一般的には、多い人ほどお酒に強いといえます。

アルコールテスターなら飲んだ後、
息を吹きかけるだけで
酔いレベルをチェック。
あなたの適量飲酒がわかります。